

断裁コースデータを PCで入力、断裁機に転送。



PCで断裁コースデータを入力、ワンクリックで断裁機に転送できます。



PCの画面で入力。

断裁機のタッチパネル画面に転送。

双方向で転送可能です。

簡単！
なにこれ！

※ SCシリーズ断裁機と、eRCシリーズ断裁機に対応。

D Transfer

断裁コースデータ双方向通信システム
ディ・トランスファ

双方向通信 | データ活用
迷わないスムーズな入力と転送

PCの入力画面は、断裁機のタッチパネル画面と似たイメージなので迷わず転送までスムーズに行えます。

対応断裁機
SCシリーズ断裁機、eRCシリーズ断裁機。

断裁コースの収集もできます。

断裁機に設定してある断裁コースをバックアップデータとしてパソコンで収集可能です。データのファイル形式はCSVファイルを採用しています。

断裁データの保存と活用がスムーズ。

PCで作成したり断裁機から収集された断裁コースデータはCSVで保存できるのでデータを読み出して転送したり、バーコード(オプション)からの読み込みも簡単に行えます。

- 導入に必要なもの：ディ・トランスファシステム一式。SCシリーズ断裁機か、eRCシリーズ断裁機の対応機。
- 対応OS：Windows10以降。 ● 表示言語：日本語・英語。



安全のため使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■記載の仕様は予告無く変更する事があります。■印刷の色は実際と異なって見える場合があります。■パソコン画面とモニター画面は合成イメージです。■内容の無断転記、複写等を固く禁じます。

製品の詳細や導入のご相談など、営業担当者にお気軽にお問い合わせください。



メールでのお問い合わせはこちら info@itotec.co.jp
イトーテックのWebサイト <https://www.itotec.co.jp>



イトーテックの断裁機はCIP4に対応できます。(オプション)



認定取得事業所 本社/工場



イトーテック株式会社

本社 〒484-0912 愛知県犬山市舟田10-4 TEL 0568-67-5311 FAX 0568-68-0495
東京支店 〒174-0064 東京都板橋区中台1-31-1 TEL 03-5920-2161 FAX 03-5920-2171
大阪支店 〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町3-29 TEL 06-6618-5335 FAX 06-6618-5337
四国営業所 〒799-0302 愛媛県四国中央市新宮町上山3307 TEL 0896-72-2020 FAX 0896-72-2050

福岡サービスセンター 〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎心頭6-1-6 TEL 092-651-6031 FAX 092-631-1746
札幌サービスセンター 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西18-1 TEL 011-611-7221 FAX 011-611-7224
新潟サービスセンター 〒950-0208 新潟県新潟市横越中央1-11-10 TEL 025-385-2059 FAX 025-385-3701
仙台サービスセンター 〒983-0003 宮城県仙台市宮城野区岡田蒲通1-132-7 TEL 022-258-1758 FAX 022-258-1793